

## Anleitung für das Aufziehen der Cowan-Schonbezüge im VW Grand California

*Bei Fahrer-und Beifahrersitz:*

1. Kopfstützen herausziehen
2. Schonbezug über Lehne und Sitz ziehen
3. Bezug unten an den seitlichen Sitzflächen zwischen Schaum und Plastikabdeckung drücken



4. Kopfstütze wieder einstecken
5. Armlehnenbezüge überstreifen

*Bei BAR-Sitzgruppe:*

1. Sitzpolster nach vorn herausziehen
2. Bezug überziehen und auf der Unterseite mit den dafür vorgesehenen Bändern befestigen, “



3. Kopfstützen herausziehen
4. Bezug über das Lehnen-Polster ziehen und Kopfstützen wieder einstecken



5. Bezug mittels Bändern und Laschen befestigen. An der Fensterseite den Bezug zwischen Lehne und Seitenwand schieben.

